

ZÁKLADNÍ POKYNY K UŽÍVÁNÍ Griloviště U rybníka

1. Gril je určen pro spalování dřeva a dřevěného uhlí. Používání dřeva s vyšším podílem vlhkosti je příčinou špatného hoření, které předčasně zanáší gril. Nikdy nespalujte domácí odpad, umělé hmoty nebo jejich deriváty, gumu, mastné výrobky, hadry a další, které znečišťují ovzduší.
2. **Rozdělování ohně**
Oheň rozděláváme ve středu topeniště. Pro rozdělání ohně se nesmí užívat jiné než schválené prostředky k tomu určené. Když se oheň rozhoří a topeniště se "vyčistí" od kouře, začněte přikládat. **Důležité:** Doporučujeme nechat oheň dobře rozhořet než začnete znovu přikládat (cca 15 minut). Je doporučena velká obezřetnost při silných větrech (přílišný tah) nebo za mlhy (není tah).
3. **Udržování ohně**
Je doporučeno přikládat častěji a méně než jednou a příliš, aby nedošlo k přetopení, resp. přehřátí vložky grilu. V okamžiku, kdy se vytvoří dostatečné množství žhavých uhlíků, je vhodné do grilu nasypat dřevěné uhlí nebo brikety ke grilování a ty nechat rozhořet. Obsluhu grilu smí provádět pouze dospělé osoby starší 18 let. Během grilování musí být hořlavé materiály umístěny ve vzdálenosti větší než 150 cm od topeniště.
4. **Ukončení topení**
Oheň necháváme pozvolna zhasnout a **zásadně jej nehasíme vodou.**
5. **Čištění ofyru (ocelový límeček)**
Ofyr čistíme pouze mechanicky oškrábáním ocelovou špachtlí od nánosů a připečených částí a potřeme tenkou vrstvou rostlinného oleje na vaření. V případě, že se ofyr delší dobu neužívá a dojde k zreznutí plochy pro grilování, je třeba ji obrousit ocelovým kartáčem, otřít, zbavit prachu z broušení a znovu potřít rostlinným olejem. Ten se při dalším užití vypálí a připraví povrch na další přípravu pokrmů. Čištění ofyru je snadnější, pokud je rozpálený.
6. Níže uvedena názorná ukázka k použití grilu.

